

# クイックスタートガイド



CLEARCUBE

## I/Port I8020 と I8820

I8020 は小型パッケージから強力なセキュリティとパフォーマンスを実現する Linux ベースの I/Port です。I/Port にインストール済みの ClearCube Grid Center クライアント・ソフトウェアを使うと、管理者は I/Port とセンターライズされた PC Blade の間の接続を作成・管理できます。接続は標準イーサネットを介して確立されるため、I/Port と PC Blade の間の距離に制限はほとんどありません。

I8820 I/Port は、Microsoft Windows XP Embedded (XPe) オペレーティング・システムを実行する形で、I/Port 製品シリーズにさらなる柔軟性を提供します。Windows XPe を使うと、多種多様な対応周辺機器に接続でき、しかも VPN クライアントなどのローカルでインストールされたアプリケーションに対応できます。

I/Port を設置し、電源、キーボード、マウス、イーサネット接続、およびビデオを以下のように接続します。その他のデバイスも接続可能です。

I/Port の上の電源ボタンで電源のオン/オフを切り替えます。ネットワークへの接続を確認するには、イーサネットのコネクタ・ソケットで緑色のネットワーク・アクティビティ LED が点滅しているかどうかチェックし、スイッチおよびルータで必要なポートをすべて有効にします。

### 接続

1. 電源コネクタ
2. VGA ビデオ・ポート
3. PS/2 マウス・ポート
4. PS/2 キーボード・ポート
5. シリアル・ポート
6. USB 1.1 ポート (背面パネル)
7. 10/100 BaseT イーサネット・ポート
8. オーディオライン出力
9. オーディオライン入力 (ローカルでの使用のみ)
10. USB 1.1 ポート (前面パネル)



### 操作上の注意

両方の I/Port を使って、BIOS 設定オプションにアクセスするには、起動中に **F2** を押します。

Linux ベースの I8020 を使うと、Grid Center クライアントが自動起動し、表示されるログイン画面から Blade にログインできます。I/Port にログインして設定を変更する必要がある場合は、デフォルトの管理者 ID とパスワードに `root / clearcube` を使用します。デフォルトのユーザ ID は設定されていません。



CLEARCUBE

### 注意

- ・オペレーティング・システムがネットワーク・アダプタをオンにするためには、まず I/Port をアクティブなネットワークに接続してから、I/Port を起動する必要があります。
- ・USB オーディオ入力は、Remote Desktop Protocol (RDP) ではサポートされていません。



I/Port は、電話用ジャックまたはその他の確立されたネットワークには接続しないでください。この操作を行うと、

I/Port が完全に破損してしまいます。この破損は、ClearCube Technology の限定保証の対象外となります。

ezConnect クライアントを使うと、PC Blade への RDP 接続を手動で設定することもできます。[接続]をクリックし、[追加]を選択し、Blade への接続情報を入力します。

### Grid Center クライアント

XPe ベースの I8820 を使うと、ClearCube Grid Center クライアントおよび Microsoft Remote Desktop Protocol クライアントなどの限られたアプリケーション・セットを搭載した Windows XPe デスクトップが自動起動します。XPe ベースの I8820 の管理者フルアクセス権を取得するには、起動中またはデフォルトのログインからログオフした後に Shift キーを押します。デフォルトのユーザ ID とパスワードは user / clearcube です。デフォルトの管理者 ID とパスワードは administrator / clearcube です。

I8020 または I8820 I/Port を Grid Center が管理するクライアントとして使用している場合は、Grid Center Console から次の操作を行います。

1. I/Port を見つけます。
2. プライマリおよびセカンダリ・コンソールの名前を持つ I/Port を設定し、信頼されたマシンとして確立します。
3. I/Port を Grid Center 認証データベースに追加します。

Grid Center 認証データベースを使うと、複数の I/Port を同時に追加・設定できます。詳細は、「Grid Center 管理者ガイド」を参照してください。

I8820 I/Port から Blade に直接ログインするには、I/Port デスクトップの [I/Port Client Manager] アイコンをダブルクリックし、I/Port のログイン資格情報を入力します。次に、RDP を使って Blade にログインし、ドメインと Blade 名を次のように指定します。

domain.com¥blade\_name

### 非管理クライアント

I8820 を Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) を搭載した非管理シンクライアントとして使用している場合は、デスクトップの [リモートデスクトップ接続] をダブルクリックします。対象のホストの完全修飾名を使って、希望のホスト・システムにログインします。例えば以下ようになります。

support.clearcube.com

I/Port を ezRemote Manager が管理するクライアントとして使用している場合は、「ezRemote Manager ユーザ・マニュアル」を参照してください。マニュアルのダウンロードは、以下のリンクから行ってください。

<http://www.neoware.com/support/documentation/manuals.html#ezrm>  
<http://www.neoware.com/manuals.html/>

ezRemote Manager は以下のリンクからダウンロードが可能です。

<http://www.neoware.com/downloads/management.aspx>

詳細は、ClearCube テクニカル・サポートまでお問い合わせください。

### WEEE イニシアティブ情報

この電子製品は、WEEE (電気・電子機器廃棄物) 指令に基づきリサイクル可能で、一般の廃棄物としての廃棄は行えません。

最寄のリサイクル施設で本製品を適切に廃棄するか、または以下のウェブあるいは電子メールにて、ClearCube Technology まで詳細をお問い合わせください。

<http://support.clearcube.com/>

または

[recycle@clearcube.com](mailto:recycle@clearcube.com)



Email:  
Website:  
米国内  
海外

[support@clearcube.com](mailto:support@clearcube.com)  
[support.clearcube.com](http://support.clearcube.com)  
 (866) 652-3400  
 +1 (512) 652-3400